

The N-GAGE logo is positioned in the upper right quadrant. It features a stylized 'N' in red and 'GAGE' in white, all in a bold, sans-serif font. The background of the entire page is a dark grey with a complex, concentric grid pattern that creates a sense of depth and perspective, resembling a tunnel or a digital space. A horizontal line with a red and orange gradient runs across the middle of the page, separating the header from the main content area.

N-GAGE

Issue 1

WWW.N-GAGE.COM

9356460

MANUAL DE CONSULTA RÁPIDA DO NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA

Copyright © 2003 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e N-Gage são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso. A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2003 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

Índice

Introdução	1
Instalar o Nokia Modem Options	1
Após a instalação	2
Ligar o dispositivo Nokia N-Gage a um PC	3
Seleccionar o telefone como um modem	4
Iniciar o Nokia Modem Options	5
Desinstalar o Nokia Modem Options	6
Notas importantes sobre segurança	7

Introdução

Para obter informações sobre o funcionamento, cuidados a ter, manutenção e importantes informações relativas à segurança, por favor consulte o manual de utilizador do produto.

O Modem Setup instalará os seguintes componentes no computador:

- controladores de fax e modem do Nokia N-Gage que permitem a utilização do telefone como um modem em chamadas de dados e fax
- Nokia Modem Options que permite definir opções para as chamadas de dados efectuadas

O Nokia Modem Options é executado no Windows 98SE/Me/2000/XP e suporta o perfil DUN e FAX do Bluetooth.

Instalar o Nokia Modem Options

1. No menu principal do CD-ROM, clique em **Software** e, em seguida, clique em **Instalar agora**. Clique em **Nokia Modem Options.exe**.

2. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Caso não tenha o CD-ROM:

1. Transfira o ficheiro de instalação (setup.exe).
2. Vá para o directório depois de transferir o ficheiro e clique duas vezes sobre ele.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Após a instalação

Verifique os modems instalados seleccionando **Painel de controlo** e **Nokia Modem Options**. A janela Installed Nokia Modems lista todos os modems Nokia High Speed instalados. Se o modem do Nokia N-Gage (Bluetooth) não estiver na lista, é necessário instalá-lo manualmente.



Nota: Se estiver a utilizar qualquer outro modelo de telefone Nokia compatível, seleccione os controladores com o número de modelo de quatro dígitos desse telefone.

Adicionar o modem Bluetooth:

1. Active o perfil de **Acesso telefónico à rede** a partir do Windows Bluetooth Software. Active o Bluetooth no telefone e ligue o telefone ao PC. Para obter mais informações sobre a ligação do telefone ao PC, consulte o capítulo Ligar o dispositivo N-Gage ao PC.
2. Abra o **Painel de controlo** e seleccione **Opções de telefone e modem**.
3. Em **Opções de telefone e modem**, seleccione o separador **Modems**. Clique em **Adicionar...**
4. Na caixa de diálogo **Instalar novo modem**, seleccione **Não detectar o modem; seleccioná-lo-ei numa lista**. Clique em **Seguinte**.
5. Na lista **Fabricante**, seleccione **Nokia**. Na lista **Modelos**, seleccione o modem que pretende instalar. Clique em **Seguinte**.
6. Seleccione a opção **Portas seleccionadas**. Na lista, seleccione a porta COM em que pretende instalar o modem. Clique em **Seguinte**.

7. Se for apresentada a caixa de diálogo **Assinatura digital não encontrada**, leia a nota. Clique em **Sim** para continuar a instalação ou **Não** para terminar a instalação.

Se continuar com a instalação, o modem Nokia N-Gage (Bluetooth) é apresentado na lista Installed Nokia Modems no applet do Painel de controlo do Nokia Modem Options.

Ligar o dispositivo Nokia N-Gage a um PC

1. Certifique-se de que o cartão Bluetooth está inserido na ranhura do PC Card do computador e que o software Bluetooth está instalado.
2. Active a ligação Bluetooth no telefone. Vá para **Menu**, abra a pasta **Ferramentas** e seleccione **Bluetooth**. Se estiver a utilizar o Bluetooth pela primeira vez, é-lhe pedido que atribua um nome de Bluetooth ao telefone. Escreva um nome (máx. 30 letras) ou utilize o nome predefinido 'Nokia N-Gage'. Em seguida, seleccione Bluetooth **Ligado**.
3. Active o perfil DUN ou FAX no software Bluetooth. Após esta acção, active a detecção de dispositivos Bluetooth a partir do software Bluetooth. Para obter informações sobre como efectuar estas tarefas, consulte a documentação do utilizador do software Bluetooth.
4. Se estiver a ligar o Nokia N-Gage ao PC utilizando uma ligação Bluetooth pela primeira vez, terá de associar os dispositivos em pares. Para associar os dispositivos em pares é necessário introduzir uma senha para os dois dispositivos. Crie uma senha própria (1-16 caracteres de comprimento, numérico) e introduza a mesma senha para o telefone e para o PC quando lhe for pedida. Esta senha é utilizada

uma única vez e não é necessário memorizá-la. Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador da Consola de jogos do Nokia N-Gage.

5. Autorize a ligação entre o dispositivo Nokia N-Gage e o PC. Selecione **Sim** quando o pedido de ligação for apresentado no ecrã do telefone. Pode definir o PC de acordo com a autorização, o que significa que a ligação entre o telefone e o PC é estabelecida sem uma autorização separada. Para isso, vá para a vista **Dispositivos emparelhados** no telefone, desloque-se para o dispositivo e selecione **Opções**. Selecione **Defin. como autoriz.**
6. No Nokia Modem Options, selecione o modem Bluetooth adequado para o telefone e escolha as definições de ligação correctas para o tipo de utilização do modem de que necessita. Finalmente, clique em OK.
7. A ligação está preparada.



Nota: Os controladores de modem de dados e de fax do Nokia N-Gage serão instalados automaticamente durante a configuração.

Seleccionar o telefone como um modem

Pode utilizar o telefone com uma série de aplicações de comunicações de dados e fax disponíveis comercialmente. Quando configurar uma aplicação de dados ou fax, deve seleccionar o telefone, Nokia N-Gage (Bluetooth), como sendo o modem.



Nota: Uma vez que os dispositivos Bluetooth comunicam utilizando ondas de rádio, não é necessário que o telefone e o outro dispositivo Bluetooth estejam alinhados. Os dois dispositivos apenas necessitam de estar a uma distância máxima de 10 metros, embora a ligação possa estar sujeita a interferências causadas por obstruções como, por exemplo, paredes ou de outros dispositivos

electrónicos. Poderão existir restrições à utilização de dispositivos Bluetooth. Consulte as autoridades locais.

Iniciar o Nokia Modem Options

Pode iniciar o Nokia Modem Options a partir do Painel de controlo:

Clique no botão **Iniciar**, aponte para **Definições** e clique no **Painel de controlo**.

No **Painel de controlo**, clique duas vezes em **Nokia Modem Options**.

Pode alterar as definições das chamadas de dados mesmo quando o telefone não estiver ligado ao computador. Consulte a ajuda do Nokia Modem Options para obter informações sobre como definir estas opções.



Nota: GPRS é uma tecnologia que permite a utilização de telemóveis para envio e recepção de dados através de uma rede móvel. A utilização de serviços de GPRS requer que a rede suporte a tecnologia GPRS (General Packet Radio Service) e que o utilizador seja subscritor destes serviço. A definição de preços de serviços de GPRS poderá ser diferente da dos serviços de dados de GSM normais. Consulte o fornecedor de serviços para obter mais informações.



Nota: A utilização de serviços de dados de alta velocidade GSM requer que a rede suporte a tecnologia HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) e que o utilizador seja subscritor deste serviço. Os serviços de dados de alta velocidade GSM poderão ter um custo superior ao dos serviços de dados de GSM normais. Consulte o fornecedor de serviços para obter mais informações.

Desinstalar o Nokia Modem Options

1. Clique no botão **Iniciar**, aponte para Definições e clique no **Painel de controlo**.
2. Clique duas vezes em **Adicionar/remover programas**.
3. No separador **Instalar/desinstalar**, seleccione **Nokia Modem Options** na lista de software que pode ser removido.
4. Clique em **Adicionar/remover**.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã até os ficheiros de programa serem removidos.

Notas importantes sobre segurança

Todas as instruções de segurança existentes nos manuais de utilizador do telefone e do computador também se aplicam quando este produto é utilizado com o telefone.

Não se esqueça de efectuar cópias de segurança de todos os dados importantes como medida de protecção contra alguma perda ou alteração possível.

Instale apenas software de origens que ofereçam uma protecção adequada contra software perigoso.